

SK

# ELIS, EMILY, LENA - korpus postele 180/160

## MONTÁŽ KORPUSU POSTELE

Obalový materiál kartón a polyetylénovú fóliu po rozbalení výrobku vhoďte do kontajneru s označením papier a plasty. Po rozbalení výrobku zmontujte výrobok nasledovným spôsobom :









## ZOZNAM KOVANIA :

| ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kolík 10x40 - 12 ks | Sektor skrutka - 4 ks | Sektor podložka - 8 ks | Skrutka M6x65 - 4 ks | sektor. kľúč..... 1 ks | Matica M6 - 4ks | Okená podložka - 4 ks | Filcová podložka - 8 ks |

## ZOZNAM DIELCOV :








**Znaky a ich vysvetlenie :**

| | |
|---|---|
| ①, ②, ③ ..... | MONTÁŽNE KOVANIE |
| Ⓐ, Ⓑ, Ⓒ ..... | DIELCE POSTELE |
| Ⅰ, Ⅱ, Ⅲ ..... | POSTUP MONTÁŽE |
| 1, 2, 3 ..... | POSTUP KROKOV |


## I





Ⅱ Ⅲ - Montáž zadného čela Ⓐ s bočnicami Ⓑ a Ⓒ

**POZOR !!! Otočiť bočnicu vŕtaním dole !**

## II





## III





Ⅳ Ⅴ - Montáž predného čela Ⓓ s bočnicami Ⓑ a Ⓒ

## IV




## V



SK

# Montážny návod : ÚLOŽNÝ PRIESTOR (ľavý)


FINES VÝROBA A PREDAJ NÁBYTKU

**PRE POSTELE : MATE, TIBOR, RIO, MERY, ELIS, EMILY, LENA, TALIA, MONA, NOVA, NORA, STAR, MICHAL, CELESTE**


**POZOR !!!** Viditeľné časti kontajnera sú v odtieni postele (prírodné nemorené prípadne morené podľa platného vzorkovníka)
Časti kontajnera ktoré nie su priamo viditeľné sú v inom odtieni.

## krok I.


**montážny krok 2**



**Vysvetlenie značenia**
A, B, C... montážne kovanie
(1) (2)... dielce výrobku
I II... postup montáže





**POZOR !!!**
Po zmontovaní kontajnerov. Vložte kontajnery do korpusu postele podľa obrázku :





**ZOZNAM KOVANIA KONTAJNERA:**


| | | |
|---|---|---|
| Kolík 8/35mm A — 32 kusov | Konfirmát 7x50 B — 16 kusov | imbusový kľúč 4 C — 1 kus |
| PVC krytka D — 8 kusov | PVC klzák E — 8 kusov | klinec 1,8x32 F — 200 kusov |

**ZOZNAM DIELCOV KONTAJNERA:**





## krok II.




**POZOR!!!**
- rošt nesmie šúchať o korpus postele !!!
- rošt nastaviť rovnobežne s korpusom !!!
- rošt nastavíte posúvaním v drážke výklopného kovania G Obrázok hore

**ZOZNAM DIELCOV MONTÁŽE ROŠTU:**









**ZOZNAM KOVANIA MONTÁŽE ROŠTU:**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| výklopné kovanie G — 2 kusy | skrutka M6x30 H — 4 kusy | podložka 6mm I — 8 kusov | Matica M6 J — 16 kusov | skr. vratová M6x30 K — 4 kusy | skr. vratová M6x40 L — 8 kusov |



SK


# Montážny návod : ÚLOŽNÝ PRIESTOR (pravý)

FINES
VÝROBA A PREDAJ NÁBYTKU


**PRE POSTELE : MATE, TIBOR, RIO, MERY, ELIS, EMILY, LENA, TALIA, MONA, NOVA, NORA, STAR, MICHAL, CELESTE**

**montážny krok 2**


krok III.






**POZOR !!!**
Po zmontovaní kontajnerov. Vložte kontajnery do korpusu postele podľa obrázku :





**ZOZNAM DIELCOV KONTAJNERA:**












krok IV.

**POZOR!!!**
- rošt nesmie šúchať o korpus postele !!!
- rošt nastaviť rovnobežne s korpusom !!!
- rošt nastavíte posúvaním v drážke výklopného kovania G Obrázok hore




**ZOZNAM DIELCOV MONTÁŽE ROŠTU:**




Kontajner montovať ku korpusu postele podľa návodu priloženého k posteli !!!
Kovanie pre upevnenie kontajnera k posteli sa nachádza aj v balíku kovania KONTAJNERA :


| | | |
|---|---|---|
| 61 imbusová matica M6 | 62 okenná podložka - 2ks | |
| 63 podložka 8 - 6ks | 65 matica M6 - 6ks | 64 skrutka vratová M6x55 - 4ks |

# ELIS, EMILY, LENA 2,3 - s úložným priestorom šírka 180/160


## MONTÁŽ ÚLOŽNÉHO PRIESTORU S KORPUSOM POSTELE

### montážny krok 3

Umiestnenie úložného priestoru v posteli :




Kroky montáže úložného priestoru :





**ZOZNAM KOVANIA :**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 61 | 62 | 63 | 64 | 65 |
| imbusová matica M6 - 2ks | okenná podložka - 2ks | podložka 8 - 6ks | skrutka vratová M6x55 - 4ks | matica M6 - 6ks |

Závitová tyč sa nachádza v balíku **(rošt + dno kontajnera + kovanie)**


| | |
|---|---|
| 66 | závitová tyč 6x200 - 2ks platí pre šírku postele 180 |
| 66 | závitová tyč 6x100 - 2ks platí pre šírku postele 160 |


**ZOZNAM DIELCOV :**






úložný priestor ľavý


úložný priestor pravý









### Výklopno - polohovateľný rošt

1. NESADAJTE a neskáčte na nadvihnuté podhlavie !
2. Pri polohovani podhlavia musia obidve časti kovania ZACVAKNÚŤ! Dosiahnete to dvíhaním pomocou úchytu U, kedy sú dvíhané rovnomerne obidva kraje podhlavia. V prípade ak sa Vám sprieči - zacvakne len jedná strana v žiadnom prípade smerom nadol netlačte !!! Ťahaním smerom nahor polohovanie uvolnite a potiahnutím až na horný doraz sa podhlavie uvoľní pre klesanie smerom dolu do dolnej polohy. Potom môžte znova polohovať podhlavie do požadovanej polohy. Zmenu polohy podhlavia dosiahnete vždy len dvíhaním smerom hore, nie dole. Pri použití väčšej sily smerom dole môže dôjsť k poškodeniu polohovacieho kovania, k zlomeniu plastu alebo aj ohnutiu kovania, na čo sa nevzťahuje záručná bezplatná oprava, jedná sa o poškodenie spôsobené nesprávnym používaním.




## Návod na používanie :

**Počas používania po polroku a potom raz do roka skontrolujte skrutky a v prípade ich uvolnenia pevne dotiahnite. Výrobok neťahajte po podlahe, ale prekladajte.**

## Návod na ošetrovanie a údržbu nábytku.

Drevené lakované časti ošetrujeme bežnými prípravkami napr.COLORMAT, DIAVA, OPTI a pod.určenými na ošetrovanielakovaného nábytku.
Drevené časti nikdy nečistíme benzínom a acetónom.


Kontakt :
FINES a.s.
Dolné Rudiny 1
010 91 ŽILINA
SLOVAKIA
fax.: 041/ 7071312
tel: 041/ 7071311