


Botník SANDI

Rozměry:
70 X 33 X 197cm



Vážení zákazníci,
děkujeme, že jste si vybrali náš výrobek a doufáme, že budete
s jeho užíváním maximálně spokojeni.

Před zahájením montáže si pozorně přečtěte tento montážní
návod a dodržujte pokyny v něm uvedené.

Zároveň Vás upozorňujeme, že při nedodržení správného
montážního postupu a při neopatrném zacházení může dojít
k poškození výrobku.

V případě, že některé součásti balení chybí nebo jsou
poškozeny, kontaktujte neprodleně svého prodejce.

Prodávající žádným způsobem neodpovídá za případné vady
nábytku vzniklé v souvislosti s nedodržením tohoto návodu.

POSTUP MONTÁŽE JE TUČNĚ OZNAČEN ČÍSLY A ŠÍPKAMI.

Návod na údržbu: nábytek ošetřujte speciálním přípravkem na dřevo (např. Pronto)

010	26X	011	4X	012	12X	013	16X
	3,5X16		4X25		6X50		8X30
014	20X	015	6X	016	1X	017	2X
018	8X	019	1Xbalení	020	1X	021	1X
1 osoba							

